



# OAV series

Vertical Unit Heater



Cat No.	Volts (ph)	Ventilateur <i>Fan</i>	Élément chauffant <i>Heating element</i>	Contacteur <i>Contactor</i>	Bornier d'alimentation <i>Terminal block</i>
OAV05000	240 (1)	FAN10	ELA19	CTT01	LUG03
OAV07500	240 (1)	FAN11	ELA20	CTT01	LUG03
OAV10000	240 (1)	FAN12	ELA21	CTT01	LUG05
OAV05008	208 (1)	FAN10	ELA16	CTT01	LUG03
OAV07508	208 (1)	FAN11	ELA17	CTT01	LUG02
OAV10008	208 (1)	FAN12	ELA18	CTT02	LUG02
OAV05038	208 (1)	FAN10	ELA16	CTT01	LUG03
OAV07538	208 (1)	FAN11	ELA17	CTT01	LUG03
OAV10038	208 (1)	FAN12	ELA18	CTT02	LUG05
OAV05007	347 (1)	FAN10	ELA22	CTT01	LUG03
OAV07507	347 (1)	FAN11	ELA23	CTT01	LUG03
OAV10007	347 (1)	FAN12	ELA24	CTT01	LUG03
OAV05006	600 (1)	FAN10	ELA25	CTT01	LUG03
OAV07506	600 (1)	FAN11	ELA26	CTT01	LUG03
OAV10006	600 (1)	FAN12	ELA27	CTT01	LUG03
OAV05036	600 (3)	FAN10	ELA25	CTT01	LUG03
OAV07536	600 (3)	FAN11	ELA26	CTT01	LUG03
OAV10036	600 (3)	FAN12	ELA27	CTT01	LUG03

\* Spécifier si vous avez besoin du boîtier. / Specify if you need the casing.

Pour thermostat, se référer à la liste des options dans le catalogue de produits. / For thermostats, please refer to section of options in the products catalog.